

rombica

BLUETOOTH SPEAKER

mysound Kitty 1C	ID: BT-S015
mysound Kitty 2C	ID: BT-S016
mysound Kitty 3C	ID: BT-S017

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before the operation and save it for the future

GENERAL INFORMATION

1. "Mode" button
Short press – Pause/Play
Long press – power on/power off
Short double press – change mode (if microSD card is installed)
Short press during incoming call – receive incoming call (Bluetooth mode)
Long press during incoming call – reject incoming call (Bluetooth mode)
Button «Vol+»
Short press – increasing volume
Long press – next song
2. Button «Vol-»
Short press – decreasing volume
Long press – previous song
3. Micro-USB port for charging built-in battery
4. MicroSD slot
5. Dynamic
7. Microphone

SPECIFICATION

Power: DC 5V, from battery
Bluetooth version: v 4.2
Frequency range: 80 Hz – 20 kHz
Speaker power: 3 W
Speaker diameter: 40 mm
Passive radiator: built-in
Battery: 400 mAh / 3,7 V
Storage media devices support: microSD up to 32 GB (MP3, WAV, WMA, FLAC, APE)
Interfaces: MicroSD slot, micro-USB, BT, mic
In the box: speaker, USB cable, manual

OPERATION OF THE DEVICE

POWER ON
Press and hold "Mode" button. Sound notification and turned-on LEDs will confirm power on

POWER OFF
Press and hold "Mode" button. Sound notification and turned-off LEDs will confirm power off

PAIRING VIA BLUETOOTH

1. Turn on the speaker. Make sure that device is in Bluetooth mode
2. Open Bluetooth settings on your smartphone/PC, enable Bluetooth and search for new devices. When Bluetooth speaker found, confirm pairing
3. After successful pairing both the Bluetooth speaker and your device, you can control playback by Bluetooth speaker buttons

PHONE CALLS
You could receive incoming calls with Bluetooth speaker if it paired to smartphone/tablet PC. You can talk using built-in mic and dynamic. Short press «Mode» button to receive the incoming call, press once more to end the call. Long press «Mode» button is rejecting incoming call

MICROSD AUDIO PLAYBACK
Insert microSD card into the slot (5). Bluetooth speaker will automatically switch to "MicroSD Audio Playback" mode. You can switch between "Bluetooth" mode and "MicroSD Audio Playback" mode using the "Mode" button. Use Bluetooth speaker buttons to control music playback

Technical characteristics and appearance may be changed without prior notice

SAFETY INFORMATION

1. Before charging make sure that voltage of the power is 5V. The recommended adapter is 5V / 500mA
2. If device is not used during long time, charge it at least once per month
3. In case of breaking do not try to open and repair device by yourself. Use service center
4. Avoid influence of the high humidity, dust and dirt. Use dry soft lint-free cloth to clean device. Not allowed to use washing or cleaning liquids
5. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charging can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
6. Not allowed to drop or hit device
7. Do not insert foreign objects into the device interfaces
8. Turn off device after use
9. Never pull the cord to disconnect cable, pull the plug
10. Bluetooth speaker is not intended for the commercial use
11. Standard battery life is 500 charge-discharge cycles. After exceeding 500 cycles the effective capacity of the battery can be reduced. Effective capacity also depends on the ambient temperature
12. Do not cover working device by cloth or other material

STORAGE CONDITIONS

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight

Keep the device out of reach of children. Do not bite or lick the device, as it may cause damage or explode the device. Children or persons with disabilities should not use the device without supervision of the responsible person

IN THE BOX

1. Bluetooth speaker
2. USB cable
3. Manual

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Kitty 1C	ID: BT-S015
mysound Kitty 2C	ID: BT-S016
mysound Kitty 3C	ID: BT-S017

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Kitty 1C	ID: BT-S015
mysound Kitty 2C	ID: BT-S016
mysound Kitty 3C	ID: BT-S017

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Kitty 1C	ID: BT-S015
mysound Kitty 2C	ID: BT-S016
mysound Kitty 3C	ID: BT-S017

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

EXPLUATACIJA USTROJSTVA

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившаяся LED подсветка подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившаяся LED подсветка подтвердят выключение

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
4. После создания пары между устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку управления (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку управления

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанести вред здоровью и биологичности

EXPLUATACIJA USTROJSTVA

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившаяся LED подсветка подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившаяся LED подсветка подтвердят выключение

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
4. После создания пары между устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку управления (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку управления

EXPLUATACIJA USTROJSTVA

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившаяся LED подсветка подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившаяся LED подсветка подтвердят выключение

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
4. После создания пары между устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку управления (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку управления

EXPLUATACIJA USTROJSTVA

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившаяся LED подсветка подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившаяся LED подсветка подтвердят выключение

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
4. После создания пары между устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку управления (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку управления

EXPLUATACIJA USTROJSTVA

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившаяся LED подсветка подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившаяся LED подсветка подтвердят выключение

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
4. После создания пары между устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку управления (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку управления

EXPLUATACIJA USTROJSTVA

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившаяся LED подсветка подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившаяся LED подсветка подтвердят выключение

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
4. После создания пары между устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку управления (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку управления

EXPLUATACIJA USTROJSTVA

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившаяся LED подсветка подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившаяся LED подсветка подтвердят выключение

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
4. После создания пары между устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку управления (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку управления

EXPLUATACIJA USTROJSTVA

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившаяся LED подсветка подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившаяся LED подсветка подтвердят выключение

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
4. После создания пары между устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку управления (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку управления

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Kitty 1C	ID: BT-S015
mysound Kitty 2C	ID: BT-S016
mysound Kitty 3C	ID: BT-S017

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем