

NEO  
Q3

rombica

NO-00030 / NEO Q3


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Rombica не несет ответственности перед любой стороной за травмы или порчу имущества пользователя, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности

## БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД	micro USB 5B/2A
ВЫХОДЫ	5V/1A (Qi) USB 5V/1A
РАБОЧАЯ ДИСТАНЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ	до 5 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ	micro USB кабель

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

Этот продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки стороннего устройства - подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленным по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол со встроенным беспроводным приемником

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Разместите беспроводное ЗУ на ровной поверхности
- Подключите комплектный USB кабель к micro USB входу устройства. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему зарядного устройства "USB-сеть" (зарядное устройство «USB-сеть» в комплект не входит)  
При верном подключении LED индикатор загорится зеленым цветом\*
- Положите персональное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, в центре поверхности для беспроводной зарядки  
Катушка-приемник в персональном устройстве должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки  
При верном расположении персонального устройства загорится синий LED индикатор\*\*
- Когда персональное устройство будет полностью заряжено — отключите его от беспроводного ЗУ

## 5. Отключите беспроводное ЗУ от зарядного устройства "USB-сеть"

\* Если световой индикатор не горит зеленым цветом через 5 секунд после включения беспроводного ЗУ - отключите зарядное устройство "USB-сеть" от беспроводного ЗУ и подключите его повторно. Убедитесь, что характеристики используемого зарядного устройства «USB-сеть» соответствуют рекомендациям

\*\* Если световой индикатор не работает, как описано выше, снимите персональное устройство с поверхности беспроводного ЗУ и положите его повторно. Убедитесь, что персональное устройство поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Убедитесь в отсутствии каких-либо посторонних предметов между поверхностью беспроводного ЗУ и персональным устройством, а также убедитесь в верности расположения персонального устройства на поверхности для беспроводной зарядки

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ ОТ USB ВЫХОДА

- Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства
- Подключите один конец USB кабеля к разъему "USB выход", а второй к разъему персонального устройства
- После зарядки отключите персональное устройство

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием беспроводного ЗУ убедитесь, что напряжение питания зарядного устройства "USB-сеть" составляет 5B. Рекомендуемый адаптер 5B/2000 mA
- При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держите за штекер
- Не храните и не используйте беспроводное ЗУ рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
- Не подвергайте беспроводное ЗУ ударам и механическим воздействиям. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство, это повлечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
- Беспроводное ЗУ следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не обливайтесь устройством, это может привести к повреждению. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

- Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем устройства
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать моющие или чистящие жидкости
- Не заряжайте при помощи беспроводного ЗУ устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки по стандарту Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором
- Беспроводное ЗУ не предназначено для использования в коммерческих целях
- Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным ЗУ может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным ЗУ
- Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное ЗУ. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное ЗУ. Это может привести к сбою в работе устройства, а также вызвать перегрев беспроводного ЗУ и стать причиной пожара.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

- В случае перегрева беспроводного ЗУ сделайте перерыв в использовании
- После окончания использования беспроводного ЗУ всегда отключайте его от зарядного устройства "USB-сеть"
- При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян
- Функция беспроводной зарядки может работать некорректно, если персональное устройство находится в толстом / плотном чехле. Если чехол препятствует работе беспроводной зарядки — перед размещением снимите чехол
- Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть» - перед использованием беспроводного ЗУ отключите персональное устройство от зарядного устройства "USB-сеть"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому