


rombica



WinStick v01

Windows 10

СМАРТ МЕДИАПЛЕЕР
WPC-SB001


Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1

Устройство



Блок питания 5В/2А



переходник HDMI (AF) - (AF)

краткая
инструкция
пользователя


СПЕЦИФИКАЦИЯ

2

Процессор	Intel® Baytrail-T Z3735F до 1.83 ГГц
Количество ядер (потоков)	4 ядра (4 потока)
Графический процессор	Intel® HD Graphics до 643 МГц
Звук	Передача звука только через HDMI
Оперативная память	2 Гбайт DDR3L, не расширяется
Объем накопителя	32 Гбайт eMMC
Слот для карт памяти	microSDXC, microSDHC до 128 Гбайт
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi IEEE 802.11 b,g,n; Bluetooth 4.0
Разъемы	1xUSB 2.0, USB-порт питания, HDMI
Предустановленная ОС	Microsoft® Windows®10 Home
Охлаждение	Пассивное (без вентилятора)
Энергопотребление	до 10 Вт (5В/2А)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ

4

НАСТРОЙКА РАЗРЕШЕНИЯ ВИДЕОВЫХОДА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К HDTV ИЛИ МОНИТОРУ С ПОМОЩЬЮ HDMI-КАБЕЛЯ

При подключении WinStick v01 к монитору или HDTV с помощью HDMI-кабеля, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Graphics Properties"
2. Дважды кликните "Display"
3. Выберите подходящее разрешение "Resolution" и затем нажмите "Refresh Rate" для корректного отображения на экране ТВ



НАСТРОЙКА АУДИОВЫХОДА С ПОМОЩЬЮ HDMI-УСТРОЙСТВ ИЛИ ЦИФРОВЫХ АУДИОУСТРОЙСТВ

При подключении WinStick v01 к ТВ или цифровому аудиоустройству с помощью HDMI-кабеля, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Кликните правой кнопкой мыши по изображению громкоговорителя (правый нижний угол на экране)
2. Кликните по списку внешних устройств "Playback Devices"
3. Выберите внешнее устройство и завершите настройку кликнув "Set Default"
4. Кликните "OK" для выхода из меню настроек

