

rombica


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией зарядного устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности, несет потребитель

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
NEO ZQ2 PD / ZQ-0020

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



USB
выход

Type-C
выход

вилка стандарта
«Евро»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД

100В-240В 50/60Гц, Макс 600мА

ВЫХОДЫ

USB Выход: 5В/2.4А

Type-C Выход: 5В/3А, 9В/2А, 15В/2А, 20В/1.5А

РЕВИЗИЯ USB POWER DELIVERY
USB PD Rev.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сетевое зарядное устройство

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев.
На комплектующие гарантия
не распространяется

ЗАРЯДКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Подключите зарядное устройство к сети 100-240В
2. *Зарядка от USB выхода:* Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства. Подключите один конец USB кабеля к разъему «USB выход», а второй к разъему персонального устройства.
Зарядка от Type-C выхода: Убедитесь, что ваше персональное устройство поддерживает режим быстрой зарядки по протоколу Power Delivery Rev.2. В противном случае зарядка будет происходить в обычном режиме. Подключите один конец Type-C ↔ Type-C кабеля (в комплект не входит) к Type-C выходу зарядного устройства, а второй конец к разъему персонального устройства
3. После окончания зарядки отключите персональное устройство от сетевого зарядного устройства, а сетевое зарядное устройство от сети 100-240В

ВАЖНО!

В режиме быстрой зарядки от Type-C выхода не рекомендуется использовать USB выход зарядного устройства. Максимальная мощность зарядки по протоколу Power Delivery ограничена мощностью в 30W. Не рекомендуется использование зарядного устройства с устройствами, требующих ЗУ большой мощности. Это может привести к перегреву и поломки ЗУ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием зарядного устройства убедитесь, что напряжение сети составляет 100-240В
2. Убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства

3. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
4. Не храните и не используйте зарядное устройство рядом с источниками тепла, легко воспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
5. Не подвергайте зарядное устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
6. Зарядное устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
7. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование

- ние устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
8. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем зарядного устройства
 9. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
 10. Зарядное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
 11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия
 12. После окончания использования зарядного устройства всегда отключайте его от сети 100-240В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

Назначение товара: сетевое зарядное устройство. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для зарядки внешних устройств от USB и Type-C выходов изделия
Торговая марка: Rombica
Изготовитель: Rombica Pte. Ltd. / Ромбика Приват Лимитед
Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур
Адрес пр-ва: «Аймьюз Технолджи Лимитед», РМ 886, Жин Да Билдинг, Сайенс & Технолджи Парк, Наншан Дистрикт, Шеньчжень, Китай
Импортер: ООО «Онлайн Трейд» РФ, 125190, г. Москва Ленинградский пр-т д.80, корпус 17
Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г Москва, ул Ленинская Слобода д19, офис 41х1Д, service@rombica.ru
Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Товар сертифицирован

